

VERWERKING

Aanbrengen

- Neem een bus NBS-doseerschuim en schud deze goed.
- Schroef de bus op de adapter (niet te vast).
- Draai de stelschroef iets los en spuit direct, zodat het pistool volledig met PU-schuim gevuld is.
- Het NBS pistool is nu gereed voor gebruik.
- Stel de dosering in met de stelschroef.

Na gebruik

- Het pistool vol met PU-schuim laten en altijd een gevulde bus **Parafoam NBS** op het pistool laten zitten.
- Draai de stelschroef goed aan. Het pistool niet leegspuiten!
- Wegzetten met de bus rechtop staand (pistool bovenaan).



Opnieuw in gebruik nemen van het pistool

- De bus goed schudden (het pistool goed vasthouden).
- Verwijder uitgehard PU-schuim aan de voorzijde van de spuitmond voorzichtig met een scherp mesje.
- Draai de stelschroef iets los en spuit direct, totdat het pistool weer goed PU-schuim spuit.
- Het pistool is nu gereed voor gebruik.
- Dosering kan met de stelschroef worden ingesteld.

Wisselen van de bus Parafoam NBS

- Bus moet goed leeg zijn. Spuit in een vuilniszak totdat er geen PU-schuim meer komt.
- Neem een nieuwe bus **Parafoam NBS** en schud goed.
- Schroef de lege bus eraf (de ventielopening van de bus van u af houden), vrijgekomen PU-schuim van de adapter verwijderen en onmiddellijk een nieuwe bus aansluiten.
- Spuit het pistool goed door, zodat er zich geen lucht meer in het pistool bevindt.

Reiniging van het NBS pistool bij storingen

- Schroef de bus **Parafoam NBS** van het pistool (de ventielopening van de bus van u af houden).
- Neem een bus **Parafoam Gun and Spray Cleaner** en schroef deze op het pistool.
- Spuit het pistool goed door totdat al het PU-schuim eruit is.
- Leg het pistool ca. 15 minuten weg, zodat de reiniger goed kan inwerken.
- Spuit het pistool nogmaals met enkele shots goed door.
- Schroef de bus **Parafoam Gun and Spray Cleaner** van het pistool.
- Veeg met een doek overtollige reiniger uit de adapter. Spuit vervolgens de adapter in met **Vaseline spray** ter smering van de schroefdraad.
- Schroef direct de bus **Parafoam NBS** op het pistool.
- Spuit het pistool goed door totdat er weer PU-schuim komt, zodat al de reiniger uit het pistool is.
- Het pistool is nu weer klaar voor gebruik