



DU PONT
HANDEL EN MAATWERK

Muntslot ECO

Technische Fiche

GEBRUIK:

- Breng een 1-Euro munt in de voorziene gleuf, sluit de deur en verwijder de sleutel. Na het ontgrendelen valt de munt na gebruik in de muntopvanger en kan terug gerecupereerd worden. Sleutel is geblokkeerd en kan niet verwijderd worden als het slot open is.
- Werkt enkel met 1-Euro munten
- Bij foutief gebruik of niet recuperatie sleutel kan deur geopend worden met meestersleutel (apart te bestellen)
- 700 verschillende combinaties beschikbaar



SET INHOUD

- 1 slot
- 2 sleutels
- 1 muntopvanger



Omschrijving	Bestelcode
Muntslot 1-Euro rechts ECO	0415 ECO-1E
Meestersleutel voor ECO-muntslot (apart te bestellen)	0415 ECO-MR

